8212 DECT Handset

OmniPCX Office Rich Communication Edition

Manuel utilisateur

8AL90329FRAAed00b – 1604

R100

1 DECOUVRIR VOTRE TELEPHONE 5

1.1 DESCRIPTION DU POSTE 5
1.1 ICÔNES D'ÉTAT 6
1.2 ICÔNES DU MENU 7
1.3 ICÔNES D'APPEL 7
1.4 ACCÉDER AU MENU ET NAVIGATION 8

2 LES PREMIERS PAS 9

2.1 METTRE EN PLACE LA BATTERIE 9
2.2 CHARGER LA BATTERIE DU TÉLÉPHONE 9
2.3 METTRE EN MARCHE LE TÉLÉPHONE 10
2.4 ETEINDRE VOTRE TÉLÉPHONE : 10

3 TELEPHONER 11

3.1 LANCER UN APPEL 11
3.2 RECEVOIR UN APPEL 11
3.3 APPELER PAR VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL 11
3.4 RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ (BIS) 11
3.5 JOURNAL DES APPELS 12
3.6 ENVOYER DES SIGNAUX DTMF 13
3.7 APPELER UN SECOND CORRESPONDANT 13
3.8 RECEVOIR UN DEUXIÈME APPEL 13
3.9 EMETTRE UNE COUPURE CALIBRÉE 13
3.10 VERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE 13

4 RESTER EN CONTACT 14

4.1 PARAMÉTRER LE NUMÉRO DE VOTRE BOÎTE VOCALE 14
4.2 CONSULTER VOTRE BOÎTE VOCALE 14
4.3 CONSULTER LES MESSAGES TEXTE 15
4.4 ENVOYER UN MESSAGE ÉCRIT À UN CORRESPONDANT INTERNE 15
4.5 ENVOYER DES MESSAGES PRÉDÉFINIS 16
4.6 MODIFIER LE MOT DE PASSE DE VOTRE MESSAGERIE VOCALE 16

5 VOTRE POSTE S'AJUSTE A VOS BESOINS 17

5.1 PROGRAMMER VOTRE ANNUAIRE PERSONNEL 17
5.2 RÉGLER VOTRE SONNERIE 19
5.3 RÉGLER VOTRE TÉLÉPHONE 20
5.4 SÉLECTION DE LA LANGUE 21

6 ENREGISTRER LE TELEPHONE 22

6.1 DÉCLARER LE TÉLÉPHONE SUR UN SYSTÈME LORS DE LA PREMIÈRE MISE EN ROUTE 22
6.2 DÉCLARER LE TÉLÉPHONE SUR D'AUTRES SYSTÈMES 23

7 ACCESSOIRES 25

7.1 LES CHARGEURS 25
7.2 CARACTÉRISTIQUES DE L'ADAPTATEUR SECTEUR 25
7.3 PRÉSENTATION DE LA BATTERIE 25
7.4 CASQUE / MICRO EXTERNE 26
7.5 NETTOYER VOTRE TÉLÉPHONE 26
7.6 TRANSPORTER ET PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE 26

8 DECLARATION DE CONFORMITE 27

Conditions d'utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALE International. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons sont temporaires.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Eviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- L'écouteur comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Utilisez uniquement la batterie recommandée :
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Charge de la batterie : Charger la batterie au moins 6h avant la première utilisation.
- Utiliser les chargeurs 82x2 DECT suivants :
  - 8212 DECT Handset Desktop charger

  Avec les alimentations suivantes :
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
    TenPao (Model S005AYV0500100) – Class VI (rating I/P :AC 100240V, 0.2A; O/P : DC 5V, 1A)
    Phihong (Model PSA05E050QH) – Class V (rating I/P :AC 100240V, 0.2A; O/P : DC 5V, 1A)
    Friwo FW7713/XX – Class V(rating I/P :AC 100240V, 150mA; O/P : DC 5V, 1A)
  - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
    TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) –Class VI (rating I/P :AC 100240V, 0.3A; O/P : DC 5V, 1A)
    Friwo FW7712 Class V (rating I/P :AC 100240V, 125mA; O/P : DC 5V, 0.9A)
- Vous pouvez charger l'appareil en le connectant à un port USB 2.0 (type A).
- Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

1 Découvrir votre téléphone

1.1 Description du poste

	• Prendre l'appel. • Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés.
	• Raccrocher. • Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone.
	• Revenir au menu précédent. • Effacer un caractère. • Effacer un champ complet.
	• Appui court : retour à la page d'accueil. • Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier.

1		• Accéder au MENU. • Confirmer. • Naviguer.
2		• Accéder à votre annuaire personnel.
		• En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille.
		En mode veille • Appui court : accéder aux paramètrages de la sonnerie. • Appui long : activer ou désactiver la sonnerie.
		• Répondre à l'appel avec le haut-parleur activé. • En communication : activer / désactiver le haut-parleur.
		• Couper la sonnerie.
	• Appui long : accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation.	

③	Voyant lumineux	• Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée. • Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. • Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, …. • Clignotement orange rapide : appel entrant. • Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture. • Le clignotement de la LED lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la LED est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
④	• Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.	

1.2 Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

Niveau de charge de batterie.

Messages reçus messages vocaux et textes demandes de rappel et appels restés sans réponse.

Sonnerie activée.

Sonnerie coupée.

Qualité de réception radio.

Haut-parleur activé (en conversation).

Muet activé (en conversation).

Mode économie activé et en fonction (vert).

Mode économie activé (gris).

Puissance 50mW.

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :	

1.3 Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.	

Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système Toutes les icônes sont décrites dans leur état non sélectionné. Lorsqu'elles sont sélectionnées, les icônes sont affichées dans une couleur pourpre.

	Contacts : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Journal des appels : Accéder au journal de tous les appels entrants et sortants.
	Messages : Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	Paramètre : Accéder aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge).
	Sonnerie : Réglage de la sonnerie.

1.4 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Accéder aux répertoires.

1.5 Accéder au MENU et navigation

Accédez au menu.	 Appuyer sur la touche d'accès au menu.	
Sélectionner une fonction dans le MENU.	 Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.	
Naviguer dans une fonction.	 Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	
	OU	
	 A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	

2 Les premiers pas

Afin d'assurer le bon fonctionnement du combiné 8212 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- 8212 DECT Handset.
- 2 batteries rechargeables NiMH AAA 600mAh 1,2V.
- Un chargeur simple.

2.1 Mettre en place la batterie

2.1.1 Mettre en place la batterie :

- ⇨ : Pousser le couvercle vers l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il soit déclipsé.
- ⇧ : Soulever le capot.
- Utiliser l'indication de borne positive () et négative (-) dans le compratiment pour insérer correctement les batteries. Insérer le moins (-) en premier et pousser pour positionner la batterie.
- ⇩ : Repositionner le capot.
- ⇦ : pousser le couvercle jusqu'à ce qu'il soit clipsé.



2.1.2 Retrait de la batterie du téléphone

- ⇨ : Pousser le couvercle vers l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il soit déclipsé.
- ⇧ : Soulever le capot.
- Retirer la borne plus (+) en premier pour retirer la batterie.



2.2 Charger la batterie du téléphone

2.2.1 Chargement de la batterie sur un chargeur simple

Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).

L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contactez votre revendeur pour connaitre les adaptateurs recommandés.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone.

2.2.2 Voyant lumineux

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est moins de 10 heures.

2.2.3 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio	Plus de 75 heures.
En conversation continue	6 à 8 heures.

2.3 Mettre en marche le téléphone

• Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long). • Votre téléphone est en marche.	

Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

Si l'afficheur indique : "System 1 - Auto install ?", se reporter au paragraphe "Enregistrer le téléphone" ou consulter votre installateur.

2.4 Eteindre votre téléphone :

• Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long). • Confirmer : *Oui*. • Votre téléphone est éteint.	

3 Téléphoner

3.1 Lancer un appel

	• Numéroter.
	• Passer l'appel.
❱ Vous êtes en communication.	
	• Raccrocher.

3.2 Recevoir un appel

Un appel arrive.	
	• Prendre l'appel.
	• Couper la sonnerie :Appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.
Parler.	
	• Raccrocher.

3.3 Appeler par votre répertoire personnel

		Accès rapide :
	• Accéder au MENU.	
	• *Contacts*	
	• Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.	
	• Passer l'appel.	

3.4 Rappeler le dernier numéro composé (bis)

	• Appui long

3.5 Journal des appels

		Accès rapide :
	• Accéder au MENU.	
	• *Journal des appels*	
	• Tous les appels. • Appels entrants. • Appels sortants. • Appels manqués.	

Gérer le journal d'appels

	• Sélectionner une entrée.
	• *Appeler* Appeler le contact.
	• *Voir* Afficher les détails de l'appel.

	• *Plus*
	  ○ *Voir les détails*
	  Afficher les détails de l'appel.
	  ○ *Enreg. contact*
	  Si la personne ne figure pas dans votre répertoire local, vous pouvez l'enregistrer comme nouveau contact.
	  ○ *Joindre au contact*
	  Ajouter le numéro à un contact local existant.
	  ○ *Éditer avant appel*
	  Visualiser le numéro avant d'effectuer l'appel.
	  ○ *Effacer l'entrée*
	  Supprimer l'entrée sélectionnée du journal d'appels.
	• *Eff. ttes entrées*
	Supprimer la totalité du journal d'appels.

3.6 Envoyer des signaux DTMF

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. Pour cela :

	• Appui long sur la touche '*'.
	• Entrer le code DTMF.
	• Appui long sur la touche '*' pour sortir du mode fréquence vocale (DTMF).

3.7 Appeler un second correspondant

	• Vous êtes en conversation avec un appelant.
	• Composer le numéro. La conversation en cours sera mise en attente jusqu'à ce que le numéro du deuxième appel soit composé.
	• Passer l'appel.
	• Le premier correspondant est mis en attente.

Reprendre le correspondant en attente :

	• Raccrocher.
	• Votre poste sonne.
	• Reprendre le correspondant en attente.

3.8 Recevoir un deuxième appel

Lorsque vous recevez un deucième appel au cours d'une conversation, le nom ou le numéro de l'appel entrant est affiché, préfixé par "2=". Pour prendre le second appel, vous devez terminer la conversation en cours.

3.9 Emettre une coupure calibrée

La coupure calibrée permet d'activer des fonctions telles que le transfert vers un autre poste.Pour effectuer une coupure calibrée : Appuyer sur la touche 0 (appui long).

3.10 Verrouiller votre téléphone

Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.

	Appui long.

Déverrouiller votre poste :

	Appui long.

4 Rester en contact

4.1 Paramétrer le numéro de votre boîte vocale

Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que la messagerie vocale a été créée par l'administrateur.

	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• *Voicemail number* • Confirmer.
	• Entrer le numéro de votre boîte vocale.
	• Confirmer (ou *Sauver*)

4.2 Consulter votre boîte vocale

	Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.

	• Sélectionner l'icône de message dans la zone de notification. • Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.
OU	
	• Accéder au MENU.
	• *Messages*

	• *Ecouter msg voc.* • Valider l'accès à la messagerie vocale. • Suivre les instructions du guide vocal.

Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe.

	• L'icône de message disparaît une fois que le message est lu.

4.3 Consulter les messages texte

	Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED jaune indique la présence d'un message.

	• Sélectionner l'icône de message dans la zone de notification. • Le nombre de nouveaux messages textes s'affiche.
OU	
	• Accéder au MENU.
	• *Messages*

	• Sélectionner le message souhaité. • Valider pour consulter.
Lire le message	
	• Valider l'accès aux "Options". • A partir du menu options, vous pouvez effacer le message, rappeler l'émetteur du message, répondre au message ou lire le message suivant.

	• L'icône de message disparaît une fois que le message est lu.

4.4 Envoyer un message écrit à un correspondant interne

	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• *Nouv. message* • Confirmer.

	• Terminez le message.
	  ○ *Symbol :* entrer un symbole.
	  ○ *Effacer* : supprimer le dernier caractère entré.
	• Valider (ou *Envoi*).

	• Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés...). • Confirmer.

Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche 'effacer'. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre "U".Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long).Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long). Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.

4.5 Envoyer des messages prédéfinis

	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• Sélectionner le message souhaité. • Confirmer.
	• Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés...). • Confirmer.

4.6 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale

	• Accéder au MENU.
	• *Messages*
	• *Ecouter msg voc.* • Confirmer. • Suivre les instructions du guide vocal.

Contactez l'administrateur pour connaître le mot de passe initial de la messagerie vocale.

5 Votre poste s'ajuste à vos besoins

5.1 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, *, #).

		Accès rapide :
	• Accéder au MENU.	
	• *Contacts*	

5.1.1 Nouveau contact

	• *Plus*
	• *Ajouter contact* • Valider.
	• *Nom :*
	• Saisir le nom (10 caractères maximum). • Valider.
	• Sélectionner le type de contact Bureau : / Portable : / Domicile :
	• Saisir le numéro. • Valider.
	• *Sauver*
	• *Oui*
	• Revenir au repos.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre "U".Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long).Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long). Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.

5.1.2 Modifier un contact

	• Sélectionner la fiche à modifier.
	• *Modifier*
	• Sélectionner la fiche à modifier.
	• Modifier le nom. • Valider.
	• Modifier le numéro. • Valider.
	• *Sauver*
	• *Oui*
	• Revenir au repos.

Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

5.1.3 Effacer une fiche

	• Sélectionner le contact à supprimer. • Valider.
	• *Supprimer contact* • Valider.
	• *Oui*
	• Revenir au repos.

Pour effacer tous les contacts, sélectionner : Supp. ts contacts.

5.2 Régler votre sonnerie

5.2.1 Choisir votre mélodie :

	• Accéder au MENU.
	• *Sonnerie*
	• *Sonnerie externe / Sonnerie interne* • Valider.
	• Sélectionner la mélodie de votre choix (Vous pouvez lancer/arrêter la lecture de la sonnerie). • Valider.
	• Revenir au repos.

5.2.2 Régler le volume de la sonnerie

	• Accéder au MENU.
	• *Sonnerie*
	• *Volume sonnerie* • Valider.
	• Augmenter / diminuer le volume. • Valider.
	• Revenir au repos.

Appui long : Activer ou désactiver la sonnerie.

5.3 Régler votre téléphone

	• Accéder au MENU.
	• *Sonnerie*
	• *Sonnerie* ❱ Activer ou désactiver la sonnerie. • *Bip touche* ❱ Activer ou désactiver les bips clavier. • *Confirmat sonore* ❱ Activer ou désactiver un signal lorsque vous confirmez une action. • *Avert. couverture* ❱ Activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture. • *Bip chargeur* ❱ Activer ou désactiver un signal d'alerte lorsque le téléphone est en charge. • *Sig. batterie faible* ❱ Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint. • *Sonnerie progress.* ❱ Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive). • *Mode casque* ❱ Activer ou désactiver le mode casque.
	• Valider.
	• Revenir au repos.

	• Accéder au MENU.
	• Paramèt.
	• *Heure et date* ❱ Définir le format de l'heure et de la date. • *Mode Economie* ❱ Activer ou désactiver le mode économie. Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie. • *Sécurité* ❱ Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage. • *Nom combiné* ❱ Vous pouvez définir un nom pour votre téléphone. • *Réinit. paramètres* ❱ Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut. • *État* ❱ Pour connaître la version logicielle de votre téléphone. • *Réponse auto.* ❱ Pour définir comment répondre à un appel entrant : touche décrocher, touche au choix ou réponse automatique. • *Charge silencieuse* ❱ Pour activer ou désactiver le mode silencieux lorsque le téléphone est en charge. • *2s. répétition des touches* ❱ Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.
	• Valider.

	• Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix "Sélection auto." permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

5.4 Sélection de la langue

	• Accéder au MENU.
	• *Paramèt.*
	• *Choixlangue* • Sélectionner la langue de votre choix. • Valider.
	• Revenir au repos.

6 Enregistrer le téléphone

6.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour fonctionner, le mobile doit être enregistré sur au moins un système ALE International ou GAP (opération de souscription).Si pour la première mise en route l'afficheur indique : "System 1 ?" votre téléphone n'a été enregistré sur aucun système.

	• *Install. auto?* • Confirmer.
La déclaration peut commencer.	
A- Si le système n'utilise pas de code AC.	
	• Lancer la déclaration.
B- Si le système utilise un code AC (code d'authentification).	
	• *Inscrire*
	• Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000). • Valider.
	• Sélectionner un système (Il est recommendé de sélectionner le premier système libre). • Valider.
	• Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	• Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	• Sélectionner le mode d'alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.).
	• *Legacy Mode :* • *Oui / Non* L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Subscription accepted), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône qualité de réception radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.

Si votre système ne reconnaît pas le poste 8212 DECT Handset, vous pouvez basculé en mode compatibilité

	• Accéder au MENU.
	• *Installer*
	• *Param. MODIC*
	• *8212 MODIC* Sélectionner ce mode si le poste 8212 DECT Handset est reconnu par votre système. • *Alternate MODIC* Sélectionner ce mode pour enregistrer votre téléphone DECT en mode compatibilié DECT (comme un 8232 par exemple).

6.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Le téléphone peut être déclaré sur plusieurs systèmes (4 au maximum).
Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALE International. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALE International ou autre).

6.2.1 Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :

1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation).	
2. Lorsque le système est prêt :	
	• Accéder au MENU.
	• *Installer*
	• *Inscrire*
	• Entrer le code PIN. • Valider.
	• Sélectionner un système.
	• Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	• Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	• Sélectionner le mode d'alimentation.

	• *Legacy Mode :* • *Oui / Non* L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).
Lancer la déclaration.	
	• Revenir au repos.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

6.2.2 Sélectionner votre système téléphonique

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner sur 5 systèmes DECT différents (ALE International ou GAP).

	• Accéder au MENU.
	• *Installer*
	• *Sélec. réseau*
	• Sélectionner l'entrée de votre choix (l'option retenue est celle indiquée par le bouton radio avec un point central).
	• Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix "Sélection auto." permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

7 Accessoires

7.1 Les chargeurs

	Un chargeur de bureau avec cable USB intégré pour recharger votre téléphone.
	Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable. (non fourni avec le téléphone, contacter votre installateur).

7.2 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz.
- Sortie : 5V 1A.

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

7.3 Présentation de la batterie

7.3.1 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio	Plus de 75 heures.
En conversation continue	6 à 8 heures.

7.3.2 Première charge :

Placer le téléphone dans le support de charge.	
	Icône batterie clignotant.
	La batterie est chargée.

La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge.
Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

7.3.3 Niveau de charge de batterie

	> 66%
	33% 66%
	10% 33%
	< 10%

7.4 Casque / micro externe

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

7.5 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.

Utilisez un savon ou un détergent approprié pour nettoyer la surface du téléphone.

7.6 Transporter et protéger votre téléphone

	Votre téléphone peut aussi être transporté dans un étui de protection équipé d'un clip pivotant (non fourni avec le téléphone, contacter votre installateur pour plus d'information). Il est recommandé d'utiliser l'étui de protection si votre téléphone est utilisé dans un environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risque de perte). Pour éviter de perdre votre téléphone, accrochez le à votre ceinture.

8 Déclaration de conformité

Marquage : CE

Cet équipement utilise le spectre de fréquences harmonisées (1880 Mhz-1900 Mhz).
Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Directive 1999/5/CE (R&TTE) et de la Directive Directive 2011/65/UE (ROHS).
La déclaration de conformité s'obtient auprès de : 32, avenue Kléber 92700 Colombes France
Contact : ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA et Canada

Combiné téléphonique : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC-D et RSS-213 de l'Industrie du Canada (). (FCC ID : T7HCT8121 IC : 4979BCT8121). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada. Le numéro d'enregistrement ACTA est : T7HW4NANCT8121.
Les chargeurs : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC-B avec les règles et ICES-003 de l'Industrie du Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

Exposition aux ondes électromagnétiques :

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.102 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

Instructions pour l'utilisateur :

Cet équipement émet de très faibles niveaux d'énergie RF et est réputé conforme sans quantification du débit d'absorption spécifique (DAS).
Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.

Elimination :

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

.

Documents associés :

Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant http ://www.al-enterprise.com?product=All&page=Directory

Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. ALE International ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright © ALE International 2016.

Description du poste

	• Prendre l'appel. • Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés.
	• Raccrocher. • Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone.
	• Revenir au menu précédent. • Effacer un caractère. • Effacer un champ complet.
	• Appui court : retour à la page d'accueil. • Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier.
1	• Accéder au MENU. • Confirmer. • Naviguer.
2	• Accéder à votre annuaire personnel.
	• En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille.
	En mode veille • Appui court : Accéder aux paramètrages de la sonnerie. • Appui long : Activer ou désactiver la sonnerie.
	• Répondre à l'appel avec le haut-parleur activé. • En communication : Activer / désactiver le haut-parleur.
	• Couper la sonnerie.
*	• Appui long : accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation.
3	Voyant lumineux • Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée. • Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. • Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, ▫. • Clignotement orange rapide : appel entrant. • Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture. • Le clignotement de la LED lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la LED est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
4	• Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.

Charger la batterie du téléphone

Chargement de la batterie sur un chargeur simple

Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).
L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone.
Contactez votre revendeur pour connaitre les adaptateurs recommandés.
Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres.
Voir le chapitre sur la configuration du téléphone.

Voyant lumineux

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.
Le temps de charge de la batterie est moins de 10 heures.

Documents associés - Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant hhtp ://www.al-enterprise.com.

Alcatel-Lucent Enterprise copyright © 2016

Alcatel·Lucent Enterprise

Guide rapide

8212 DECT Handset

www.al-enterprise.com

Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

- Niveau de charge de batterie.
- Messages reçus messages vocaux et textes demandes de rappel et appels restés sans réponse.
- Sonnerie activée.
- Sonnerie coupée.
- Qualité de réception radio.
- Haut-parleur activé (en conversation).
- Muet activé (en conversation).
- Mode économie activé et en fonction (vert).
- Mode économie activé (gris).
- Appels manqués.

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :

Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système Toutes les icônes sont décrites dans leur état non sélectionné. Lorsqu'elles sont sélectionnées, les icônes sont affichées dans une couleur pourpre.

	Répertoires : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Journal d'appels
	Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	Accès aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge, programmation des touches F1 et F2,...).
	Réglage de la sonnerie.

Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Accéder aux répertoires.

Fonctionnalités

Les appels entrants répondus. Recomposer (appui long). Envoyer l'appel.	
Terminer l'appel.	
Passer un appel depuis votre annuaire personnel (PersSpDial). Programmer votre répertoire personnel (Nº Individuel).	
Appeler depuis le journal d'appels (tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel).	
Consulter les messages texte. Envoyer des messages textes.	
Consulter votre boîte vocale.	
Choisir la langue.	
Choisir la mélodie.	
Régler le volume de la sonnerie.	
Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.	
Verrouillage des fonctions sur votre terminal.	
Accéder au menu des paramètres du combiné (Device info., Avert. couverture., Sécurité., …).	

Documents associés - Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant hhtp ://www.al-enterprise.com.

Alcatel-Lucent Enterprise copyright © 2016

Alcatel·Lucent Enterprise